

Provtagning på avloppsvatten

Provtagning på avloppsvatten för enskilda avlopp ska som regel tas på vattnet efter reningen, alltså det utgående vattnet från reningsanläggningen, om ni är osäkra på vart provet ska tas så stäm av med Miljö och Hälsa i er kommun.

Kemiskt prov

Fyll de flaskor du fått med i väskan och skruva på korken noggrant så prov inte läcker under transport. Om du även ska ta mikrobiologiskt prov följ instruktionerna nedan för den flaskan.

Mikrobiologiskt prov

Tag plastflaskan märkt MIKROBIOLOGISK och skruva av korken. Lägg inte korken på marken eller liknande då det finns risk för att den då förorenas. För att förhindra att du förorenar flaskan med bakterier, håll i den på mitten och fyll flaskan till ca 80 %. Skruva på korken ordentligt. Flaskan innehåller natriumtiosulfat och får ej sköljas ur.

Hantering och inlämning

Förvara provet kallt efter provtagning (ej i frys). Kyl även provet under transport, packa provet med frysta kylpåsar. Fyll i din följesedel noga och skriv ditt namn på flaskorna. Vattenproverna bör nå laboratoriet samma dag som de är tagna (eller senast inom 24 timmar). Lämna därför era prover på ett av våra inlämningsställen.

20240126



Plastflaska för mikrobiologisk analys